


01 Установка


Установка адаптера и лампы.
Вставьте адаптер в соответствующий разъем
Mi роутера.



* Mi роутер поддерживает и другие официальные устройства.

02 Установка лампочки

Установите лампочку и включите свет (питание)



03 Работа приложения

Скачайте и установите мобильное приложение Mi роутер, в списке умных устройств сразу же найдете уже установленную лампочку. Если после того, как вы включите лампочку, в списке мобильного приложения она не появится, попробуйте восстановить заводские настройки.

*Убедитесь в том, что ваш телефон подключен к WIFI и к Mi роутеру.

Восстановление заводских настроек

После того, как лампочка погорит как минимум 30 секунд, а потом выключается, выполните следующие действия, чтобы восстановить заводские настройки: Включите лампочку на 5 секунд, а затем сразу же выключите. Повторите эти действия три раза. Снова включите лампочку, если последовательно засветится красный цвет – зеленый –голубой – белый, восстановление настроек успешно завершено.

Меры предосторожности

- Перед использованием убедитесь, что напряжение соответствует требованиям данного устройства. Не соответствующее напряжение может повредить устройство или же создать небезопасную ситуацию.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Включенная лампочка может производить тепло, поэтому не используйте ее в замкнутых, маленьких помещениях, необходимо обязательно обеспечить свободное пространство вокруг лампочки для хорошего рассеяния тепла.

Список комплектующих

LED лампочка x 1
USB адаптер x 1
(В упаковке с лампочкой USB адаптера нет)
Гарантийный талон x 1
Инструкция x 1



Лампочка x 1 USB адаптер x 1
(по желанию, в упаковке с лампочкой USB адаптера нет)

Характеристики

Цветовая гамма	белый + RGB полноцветный
Напряжение	100~240V 50/60Hz
Номинальная мощность	6 Вт
Резервная мощность	меньше чем 0.3 Вт
Цоколь лампочки	E27(согласно стандартам продукции)

Структура товара

