


Remote control for Yi Camera


Пульт дистанционного управления предназначен для управления работой Yi Camera

x|store
магазин электроники




2. Использование пульта дистанционного управления

Сопряжение




После двойного нажатия кнопки Wi i, вы услышите соответствующий звук, а после загорится синий индикатор. Войдите в режим подключения по Bluetooth.

Нажмите кнопку затвора, после чего зазвучит звук и одновременно загорится синий индикатор, что указывает на успешное сопряжение.



После этого вам больше не понадобится повторно подключаться к пульту дистанционного управления. Одно нажатие кнопки затвора – и можно приступать к использованию камеры. Красный индикатор указывает на ошибку сопряжения двух устройств.

3. Сфотографировать/снять



Режим фотоаппарата: нажмите на кнопку затвора и приступайте к использованию.

Режим камеры: нажмите на кнопку затвора и начните/прекратите съемку видео.

4. Смена батарейки пульта



Поверните заднюю крышку до значка полумесяца, затем смените батарею.

5. Способ работы пульта и монопода

